

INCIDENCIAS/ACCIONES					
APARATO	REFERENCIA	INCIDENCIA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN	OBSERVACIONES
SECAMANOS	TODOS LOS SECAMANOS	NO FUNCIONA	SUMINISTRO ELÉCTRICO	COMPROBAR: - CABLE ENCHUFADO - POTENCIA DE INSTALACIÓN - LLEGADA CORRIENTE	
SECAMANOS	TODOS LOS SECAMANOS	NO FUNCIONA	ESCOBILLAS MOTOR	COMPROBAR: - ESTADO DE ESCOBILLAS -CAMBIAR SI PROCEDE	MODELO STANDARD NO DISPONE DE ESCOBILLAS
SECAMANOS	TODOS LOS SECAMANOS	DISPENSA AIRE FRIO	RESISTENCIA AVERIADA	CAMBIAR RESISTENCIA	VÍDEO EN WEB
SECAMANOS PULSADOR	AA15* AA91* AA93*	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: CORTO/LARGO	TORNILLO REGULADOR DESAJUSTADO	AJUSTAR EL TORNILLO REGULADOR	VÍDEO EN WEB
SECAMANOS PULSADOR	AA15* AA91* AA93*	TEMPORIZADOR NO FUNCIONA	EL TEMPORIZADOR SE HA AVERIADO	SUSTITUIR TEMPORIZADOR	VÍDEO EN WEB
SECAMANOS ÓPTICO	AA14* AA16* AA92* AA94* AA18* AA19*	- PUESTA EN MARCHA SOLO - NECESIDAD DE ACERCAR MUCHO LAS MANOS	- SUCIEDAD EN VISOR - POTENCIÓMETRO DESAJUSTADO	- LIMPIAR EL VISOR - REGULAR POTENCIÓMETRO	VÍDEO EN WEB
SECAMANOS ÓPTICO	AA14* AA16* AA92* AA94* AA18* AA19*	NO FUNCIONA	CIRCUITO AVERIADO	COMPROBAR: - ESTADO DEL CIRCUITO - CAMBIAR SI PROCEDE	
SECAMANOS AVE	AA18* AA19*	DISPENSA POCO AIRE	FILTRO SUCIO/SATURADO	- LIMPIAR FILTRO - CAMBIAR FILTRO SI PROCEDE	VÍDEO EN WEB
SECAMANOS JET SMART	AA24*	AVISO TRIÁNGULO LUMINOSO	DEPÓSITO LLENO	VACIAR DEPÓSITO	VÍDEO EN WEB
SECAMANOS JET TIFÓN	AA25*	ALARMA Nº2	AVERÍA SISTEMA EVAPORACIÓN	AVISO SERVICIO TÉCNICO	VÍDEO EN WEB
SECAMANOS MODELO JET	AA24* AA25*	ALARMA Nº1 DISPENSA POCO AIRE	FILTRO HEPA SUCIO/SATURADO	CAMBIAR FILTRO	VÍDEO EN WEB
SECAPELOS	AB60* AB65* AB66*	- SE CALIENTA - SE PARA	FILTRO SUCIO/SATURADO	- DESMONTAR REJILLA - LIMPIAR FILTRO	VÍDEO EN WEB
JABONERAS RELLENABLES	TODAS LAS JABONERAS RELLENABLES	GOTEA	- SUCIEDAD EN VÁLVULA - NO CIERRA CORRECTAMENTE	SUSTITUIR VÁLVULA	
JABONERA ÓPTICA	AC91*	LUZ ROJA PARPADEANDO	PILAS GASTADAS	CAMBIAR PILAS	
JABONERA ÓPTICA	AC91*	NO FUNCIONA	MECANISMO AVERIADO POR BLOQUEO DE VÁLVULA	CAMBIAR MECANISMO	
TOALLERO AUTOMÁTICO	AG17* AG18* AG19*	NO SE ENCIENDE LED AZUL	NO HA TERMINADO CICLO ANTERIOR	RESETEAR APARATO	
TOALLERO AUTOMÁTICO	AG17* AG18* AG19*	- NO FUNCIONA - DISPENSA LENTAMENTE	PILAS GASTADAS	CAMBIAR PILAS	
TOALLERO AUTOMÁTICO	AG17* AG18* AG19*	- PUESTA EN MARCHA SOLO - NO SE PONE EN MARCHA	SUCIEDAD VISOR SENSOR	LIMPIAR EL VISOR	
DISPENSADOR AUTOCORTANTE	AG56* AG57* AG58* AG59*	PAPEL NO CORTA	PAPEL NO APROPIADO PARA MODELO ESTÁNDAR AG5***00	INCORPORAR MUELLES PARA CAMBIAR A MODELO AG5***M0	
PARRILLA MATAINSECTOS	AJ60*	NO SE ENCIENDE	MAL CONTACTO DE TUBOS	AJUSTAR TUBOS	